

Gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies



FRONT MATTERHORN

Wij adviseren onderstaand gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies goed door te lezen en op te volgen.

Onderhoudsadvies

- Gebruik een zachte, niet pluizende doek, een zeem of een spons. Geen microvezeldoeken of wondersponzen gebruiken omdat deze meestal kleine krassende deeltjes bevatten die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Droog bij vochtige reiniging altijd na met een absorberende papieren doek (bijv. keukenrol) om streepvorming te vermijden.
- Strepen ontstaan meestal door het gebruik van organische oplosmiddelen in combinatie met koud water en vaak gebruikte doeken of zeemlappen.
- Bij sterkere vervuiling van het blad kunt u als volgt te werk gaan:
 - Reinig het oppervlak met warm water, schone poetsdoek, zachte spons of zachte borstel.
 - Gebruik indien nodig gangbare milde schoonmaakmiddelen of neutrale zeep zonder schurende bestanddelen.
 - Wrijf vochtig na met schoon water om de resten van het schoonmaakmiddelen te verwijderen.
 - Droog na met een schone absorberende doek.
 - Laat het oppervlak niet nat, dit kan blijvende schade veroorzaken.
 - Gebruik bij hardnekkige vlekken (oudere vetvlekken, schoensmeer, viltstift enz.) commerciële glasreiniger.
- Let op! Schoonmaakmiddelen eerst op een onopvallende plaats testen.

Gebruiksvoorschriften

Let bij het dagelijkse gebruik op het volgende:

- Gemorste vloeistoffen moeten steeds direct verwijderd worden omdat een langere inwerktijd van bepaalde substanties een negatieve invloed kan hebben op de oppervlakte-eigenschappen.
- Veeg vooral bij uitsnijdingen en verbindingen vloeistoffen snel op.
- Verwijder direct vuil of gemorste substanties zoals thee, koffie en wijn omdat een langere inwerktijd het reinigen bemoeilijkt.
- Droog het oppervlak na vochtige reiniging steeds na.
- Gebruik geen schuurmiddelen als bijv. microvezeldoekjes, schuurpoeder, sponzen met een schurende kant, staalwol.
- Gebruik geen polijstmiddel, wasmiddel of bleekmiddelen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen met sterke zuren, sterke chemische stoffen of oplosmiddelen (bijv. alcohol, ammoniak).
- Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies



Garantie

Dit product is met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor kwaliteit gemaakt en op mogelijke gebreken gecontroleerd. Kijk in de garantiebepalingen voor de garantievoorwaarden van dit product.

Niet onder garantie vallen

- Gebreken ten gevolge van verkeerde of onzorgvuldige montage, gebruik van verkeerde montagematerialen indien u zelf de montage heeft verzorgd. Zie hiervoor ook het montagevoorschrift.
- Gebruiksschade o.a. veroorzaakt door mechanische of thermische belasting.
- Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, verwaarlozing, onjuist of onoordeelkundig gebruik of behandeling dan wel gebruik dat niet overeenkomt met gangbaar, huishoudelijk gebruik.
- Eigenschappen die van nature in het materiaal voorkomen.